








Manual de instalación y mantenimiento

Ez/Ex/Ef-way







Índice

- Capítulo 1 Introducción
- Capítulo 2 Descripción de etiquetas
- Capítulo 3 Información física de Ez/Ex/Ef-way
- Capítulo 4 Almacenaje y empaquetado
 - 4-1. Instrucciones de almacenaje
 - 4-2. Estándar del empaquetado

Capítulo 5 Instalación

- 5-1. Ejemplo de instalación para la serie Ez/Ex/Ef-way
- 5-2. Revisión antes de la instalación
- 5-3. Revisión durante la instalación
- 5-4. Instalación del Kit de Unión
- 5-5. Medición e inserción del Kit de Unión
- 5-6. Instalación de la cubierta del Kit de Unión
- 5-7. Instalación de la caja de derivación
- 5-8. Instalación de las conexiones
- 5-9. Instalación de los colgadores
- Capítulo 6 Procedimientos de análisis previos a la conexión del electroducto
- Capítulo 7 Procedimientos de inspección en un electroducto con línea viva



1. Introducción



Los instaladores deben leer este manual para poder entender el Electroducto LsC&S antes de su instalación, y seguir todas las instrucciones que aparecen en este manual al instalar y dar mantenimiento al Electroducto LsC&S.

Si los instaladores ignoran estas instrucciones y no instalan apropiadamente el Electroducto, puede generarse daños críticos como; lesiones, muerte o daños a la propiedad con inconvenientes.

Si tiene alguna pregunta sobre este manual, póngase en contacto con nosotros.

Tel: Depto. de Atención a Clientes: DF: 55-55-83-17-77


Guadalajara: (0133) 16-14-02-41 Monterrey: (0181) 13-34-05-30

Depto. de Ingeniería del Electroducto: 55-55-83-17-77 Ext. 113

Correo electrónico: Depto. de Atención a Clientes: <u>karla@charofilmancilla.com.mx</u>

informativo@charofilmancilla.com.mx

Depto. de Ingeniería del Electroducto: <u>calanis@charofilmancilla.com.mx</u>







2. Explicación de etiquetas



Las etiquetas del Electroducto LsC&S contienen indicaciones e información importantes. Con el fin de garantizar el uso e instalación segura, los instaladores deben leer cuidadosamente estas etiquetas y sus indicaciones.

En caso de que haya problemas en los productos, sólo es necesario que nos indique la etiqueta con el número de serie. Así podremos responderle fácilmente y encontrar soluciones con rapidez por medio de la información en dicha etiqueta, además de proporcionarle los productos respectivos si es necesario.










Etiqueta de número de serie



Etiqueta de muelle de disco







Etiqueta de precaución

Etiqueta de expansión





Etiqueta de prueba aprobada

Etiqueta de listado UL






* La calcomanía UL se aplicará a los productos con categoría UL





3. Información física del Ez/Ex/Ef-way (Feeder/Alimentador)

Con relación a la información física, favor de referirse al catálogo oficial del Electroducto LsC&S que incluye la información técnica.



| Amperios | | Dir | mensión (m | m) | Peso (kg/m) | | | Eio | |
|----------|-------|------|------------|-----|-------------|--------|-----------|------------|------|
| | (A) | t | Α | W | 3W | 4W | 4W + 50%E | 4W + 100%E | Fig |
| | 630 | | 41 | 107 | 7.58 | 8.43 | 8.79 | 9.15 | |
| | 800 | | 62 | 128 | 8.83 | 10.09 | 10.63 | 11.17 | |
| | 1,000 | | 86 | 152 | 10.92 | 12.14 | 12.89 | 13.64 | 17-1 |
| | 1,250 | | 108 | 174 | 13.40 | 15.42 | 16.36 | 17.30 | 17-1 |
| | 1,600 | | 164 | 230 | 19.57 | 20.61 | 22.08 | 23.55 | |
| AL | 2,000 | 6.35 | 210 | 276 | 23.08 | 26.23 | 28.14 | 30.09 | |
| AL | 2,500 | 0.33 | (2)126 | 352 | 28.94 | 33.18 | 35.38 | 37.58 | |
| | 3,200 | | (2)164 | 428 | 34.86 | 42.44 | 45.29 | 48.14 | 17 2 |
| | 3,600 | | (2)184 | 468 | 38.31 | 45.40 | 48.59 | 51.78 | 17-2 |
| | 4,000 | | (2)210 | 520 | 41.81 | 50.1 | 53.75 | 57.40 | |
| | 5,000 | | (3)184 | 686 | 57.74 | 68.43 | 73.22 | 78.01 | 17-3 |
| | 6,000 | | (3)210 | 764 | 64.03 | 73.61 | 81.51 | 89.41 | 17-5 |
| | 630 | | 41 | 107 | 11.91 | 14.44 | 15.65 | 16.86 | |
| | 800 | 6.35 | 41 | 107 | 11.91 | 14.44 | 15.65 | 16.86 | |
| | 1,000 | | 57 | 123 | 14.65 | 18.25 | 20.58 | 22.91 | |
| | 1,250 | | 73 | 139 | 17.65 | 22.04 | 24.6 | 27.16 | 17-1 |
| | 1,600 | | 108 | 174 | 26.74 | 31.00 | 36.47 | 41.94 | |
| | 2,000 | | 145 | 211 | 31.69 | 37.39 | 44.76 | 52.13 | |
| CU | 2,500 | | 195 | 261 | 42.69 | 54.59 | 60.25 | 65.91 | |
| | 3,200 | | (2)108 | 316 | 50.16 | 63.6 | 69.87 | 76.14 | |
| | 3,600 | | (2)126 | 352 | 57.55 | 73.16 | 80.41 | 87.66 | 17-2 |
| | 4,000 | | (2)145 | 390 | 64.82 | 82.72 | 91.17 | 99.62 | 17-2 |
| | 5,000 | | (2)195 | 490 | 85.26 | 109.14 | 121.08 | 133.02 | |
| | 6,000 | | (3)45 | 569 | 97.88 | 124.83 | 137.59 | 150.35 | 17-3 |
| | 7,500 | | (3)195 | 719 | 126.89 | 162.81 | 179.83 | 196.85 | 17-3 |

^{*} H: 107.5 (3W+GE, 3W + 50%e), 115(4W+GE, 4W + 50%E), 130 (4W+100%E)

^{*} La información arriba mencionada se basa en el catálogo reciente del Electroducto LsC&S. La información que se muestra en el catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso.



4 Almacenaje y empaquetado



4-1. Instrucciones de almacenaje

El almacenaje sin cuidado puede provocar una reducción de desempeño y daños a los productos.

- 1) Evite lugares muy húmedos y con riesgo potencial de inundación.
- 2) Almacene a puerta cerrada en un área limpia y seca.
- 3) Se debe mantener los productos lejos de elementos peligrosos como agua, concreto y polvo, etc.
- 4) Nunca ponga un objeto pesado sobre el electroducto durante su almacenaje e instalación.

4.2. Estándar del Empaquetado.

Para proyectos foráneos, el embalaje estándar de LsC&S es de madera. Favor de referirse a las imágenes de abajo para mayor comprensión.

Después de desempacarlo, debe almacenarse en los lugares apropiados que se mencionan arriba.

1). Estibación



3). Amarres (Uso de banda de acero)



2). Encelofanado(Uso de papel contra agua y vinil)



4). Empaquetado de madera
(Aplicación de vinil en la parte superior para protección contra agua)











5-1. Ejemplo de instalación de Ez/Ex/Ef-way

1) Esquema de instalación del Electroducto (Industrial)



2) Esquema de instalación del Electroducto (Edificaciones)









5-2. Revisión antes de la instalación

Tabla 1. Lista de puntos a revisar antes de la instalación

| Lista | Aspecto a | Punto a revisar | Acciones a tomar cuando se encuentra | |
|-------------------------------|--------------------------|---|---|--|
| | revisar | | una anomalía | |
| Circunstancias de instalación | Ruta | Espacio suficiente para la instalación como se muestra en los diagramas | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| | Equipo | Ver que el tamaño de la conexión en el panel corresponda con el del diagrama | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| | Filtración de agua | Revisar si el lugar tiene filtración de agua | Notificar al cliente y a Charofil (Tomar una fotografía de la filtración) | |
| Producto | Tipo de Electroducto | Comprobar que el tipo de Electroducto sea igual al solicitado | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Conductor | Daño o contaminación en el kit de unión durante la entrega o descarga | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Acabado del Aluminio | Decoloración o daño durante la entrega | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Carcasa | Daño durante la entrega | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Pintura | Decoloración o daño durante la entrega | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Kit de Unión | Sustancia ajena o daño | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Enchufes | Decoloración o daño | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Caja de Derivación | Comprobar que la caja de derivación sea la solicitada y revisar si hay daño en las partes de conexión | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| | Tapa Final | Sello completo | Notificar al Departamento de Ventas del Electroducto de Charofil | |
| Adicionales | Tapa del Kit de Unión | Comprobar que lo solicitado sea igual a lo entregado y planos. | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| | Varilla de soporte | Comprobar que lo solicitado sea igual a lo entregado y planos. | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| | Barra de soporte | Comprobar que lo solicitado sea igual a lo entregado y planos. | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| | Conexiones | Comprobar que lo solicitado sea igual a lo entregado y planos. | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| | Flexible | Comprobar que lo solicitado sea igual a lo entregado y planos. | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |

Precaución: Los grados de calidad 'IP' han sido probados de conformidad con la IEC 60529. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra sustancias dañinas cuando el equipo está en operación dentro de un ambiente comercial. Cada uno de los grados de calidad IP del electroducto no indica necesariamente que el mismo pueda soportar mucho tiempo cuando haya penetración de agua.

Si el sitio presenta condiciones adversas severas (alta humedad, filtraciones de agua, etc.), comuníquese con Charofil antes de la instalación.





5-2. Revisión durante de la instalación

Tabla 2. Lista de puntos a revisar durante de la instalación

| Lista | Aspecto a revisar | Punto a revisar | Acciones a tomar cuando se encuentra una anomalía | |
|------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| Seguridad Carga | | Comprobar si el producto recibe corriente con el multímetro antes de la instalación | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil e instalar después de verificar que no recibe carga | |
| Equipo | Panel | Aplicar el valor apropiado de torque y marcas visuales | Volver a apretar y ver marcas visuales | |
| | Transformador | Aplicar el valor apropiado de torque y marcas visuales/comprobar que el tamaño de las barras flexibles es el mismo que el del diagrama | Volver a apretar, revisar las marcas visuales y notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| Kit de Unión | Perno de doble cabeza | Romper la primer cabeza del tornillo y retirar la etiqueta roja | Romper la primer cabeza del tornillo y quitar la etiqueta roja | |
| | Muelle de disco | Revisar si la etiqueta está colocada en la dirección correcta | Aplicar la etiqueta | |
| | Juegos de Kit de Unión | Decoloración, sustancia ajena o cuarteaduras en la placa de aislamiento | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil y cambiar el componente | |
| Parte Enchufable | Cepillo y clavija guía | Revisar que la conexión e inserción en el conector del lugar de almacenaje está bien | Reponer e introducirlo a mayor profundidad | |
| | Escuadra delantera y trasera | Aplicar el valor apropiado de torque | Volver a apretar | |
| Tierra | Panel | Conexión de tierra al panel | Revisar la conexión/instalación a tierra | |
| | Transformador | Conexión de tierra al transformador | Revisar la conexión/instalación a tierra | |
| | Unidad Enchufable | Caja Enchufable y conexión a tierra | Reponer e introducirlo a mayor profundidad | |
| Aislamiento | Alimentador Tipo Enchufable | Revisar las 5 piezas (normales) después de la instalación | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |
| Complemento Todo el producto | | Revisar si es probable que se filtre agua en el producto durante la instalación | Notificar al Departamento de Ingeniería Charofil | |

^{*} Sugerimos (LS Cable&System) más de $100~M\Omega$ [por línea] en la prueba de mega ohms después de la instalación, aunque el estándar IEC sea superior a $1~M\Omega$

Tabla 3. Valor estándar de torque

| Tipo de tornillo | Torsión (kg.f.cm) |
|------------------|----------------------|
| M8 | 120 |
| M10 | 250 |
| M12 | 450 |
| M14 | 650 |
| M16 | 900 |

[Fig. 5-3] Marcas visuales de las terminaciones en brida



^{*} Precaución: Revise las marcas visuales para atornillar el perno en el tablero y transformador así como en el tornillo de las partes guías del Conector de la Unidad





5-4. Instalación del Kit de Unión

1) Secuencia de instalación del Kit de Unión

Paso 1: Revisar si la superficie de contacto no está dañada o contaminada


La presencia de contaminantes en la superficie del conductor puede provocar aumento de temperatura, formación de arcos y accidentes eléctricos. Las superficies de contacto deben mantenerse limpias.

Paso 2: Alinee el electroducto paralelamente uno del otro

Paso 3: Afloje el tornillo para su fácil inserción

Paso 4: Inserte las terminales del Electroducto en el Kit de Unión lentamente

Paso 5: Si le resulta difícil insertar las terminales del Electroducto afloje un poco más los tornillos, pero no demasiado ya que puede romper el tornillo de doble cabeza del Kit de Unión. Mantenga una distancia mínima de 250 mm entre los dos electroductos.



[Fig. 5-4] Método de unión


Paso 6: Use una llave de torque para apretar la cabeza del tornillo externo del tornillo de unión hasta que se rompa. Asegúrese de retirar la etiqueta roja.

No use otro tipo de tornillo/tornillo normal para el Kit de Unión.

Cuando se aprieta el perno de doble cabeza con el valor de torque definido, se cortará. (Valor de torque definido: mayor a 800 kg.f.cm)

Imagen lateral para apretar y romper los tornillos












5-5. Medición e instalación lateral del Kit de Unión

1) Medir la parte adicional


Notifíquenos la longitud L, como en las imágenes de abajo, al momento de medir las partes adicionales.



2) Inserción lateral del Kit de Unión

El último Kit de Unión debe insertarse lateralmente como se muestra en la figura de abajo. Para una inserción rápida y segura, se recomienda expandir el electroducto 5 mm más de la distancia de la medición real.

Tenga cuidado de no dañar el conductor con el bloqueador del Kit de Unión al momento de la inserción del Kit.



Precaución:

No golpee ni patee el Kit de Unión. El impacto excesivo en el Kit de Unión puede provocar daños en el rendimiento aislante; incluso puede dañar la palanca de fases del electroducto.





5-6. Cubierta del Kit de Unión

La cubierta es el último paso de la instalación del Kit de Unión, así que por favor revise la misma antes de cubrirla. (Contaminación, ruptura de las dos cabezas, artículos de desecho, etc.) Cuando la cabeza doble no está rota, no es posible ensamblar la cubierta apropiadamente.



- No utilice otros tornillos que no sean los proporcionados por LsC&S.
- -Si ve un orificio que no está bien definido, no utilice un taladro
- Asegúrese que no existen espacios entre la cubierta del Kit de Unión y el lugar de almacenaje para tener un desempeño a prueba de agua.

1) Cubierta y secuencia de los tornillos


Siga los pasos para asegurar el buen desempeño de la protección IP

Paso 1: Ensamble la parte inferior de la cubierta y apriete los tornillos de cubierta inferior; no los apriete mucho.

Paso 2: Apriete los tornillos de la cubierta superior después de alinearla con los orificios laterales para tornillos; nos los apriete demasiado. Si los orificios laterales no corresponden entre sí, ajuste las cubiertas superior/inferior

Paso 3: Apriete con fuerza ambos tornillos de cubierta laterales

Paso 4: Vuelva a apretar los tornillos de cubierta laterales superiores e inferiores.




Precaución: Se pueden romper los tornillos si no se sigue la secuencia o se ejerce un torque excesivo cuando los orificios no corresponden entre sí.





2) Tratamiento sellador para IP55 e IP65



- Se necesita un tratamiento de sellador para obtener un mejor desempeño de la protección IP5 & IP65.
- La línea azul de la imagen de la izquierda es el punto en el que se debe aplicar el sellador.
- Se debe utilizar un sellador con un buen desempeño.
- Comuníquese con nosotros para las especificaciones del sellador.


3) Tratamiento sellador para IP55 & IP65

- Sobre los tornillos de cubierta IP65, se le entregarán los tornillos de ajuste de caucho. Los tornillos deben apretar todas las cubiertas del electroducto de interiores IP55/IP65.
- Los tornillos deben apretar la cubierta de la parte ascendente para interiores IP54.




4) Cubierta especial para la parte ascendente de la junta

- Cubierta especial para la parte ascendente



- Cubierta general



→ Para aumentar el desempeño IP de las partes conductoras ascendentes, le brindaremos una cubierta especial para la parte ascendente, la cual se debe instalar en cada junta ascendente En el caso de IP55 e IP 65, se debe realizar el tratamiento sellador.





5) Ubicación del alojamiento de los tornillos


El alojamiento de los tornillos debe ubicarse en la parte inferior lateral de la línea horizontal. En caso de tener puntos de conexión de la parte ascendente con una línea horizontal, es posible cambiar la ubicación del alojamiento de los tornillos como se muestra en la imagen siguiente.



Caso A. Cambio en la posición del alojamiento de los tornillos en el Codo.

Caso B. Misma posición del alojamiento de los tornillos

Precaución: Nunca instale la línea horizontal con alojamiento de los tornillos cuya ubicación esté en el lado superior. El orificio de drenaje debe ubicarse en el lado superior, fuera de contacto con el agua. Si se instala la línea horizontal al revés, puede provocar problemas eléctricos.



[Instalación al revés]






5-7. Instalación de la caja de derivación/conexión

5-7-1 Doble revisión del tipo de caja PH y electroducto

- 1) Revise que el modelo del MCCB (AF/AT) de la caja PH es la misma que en el dibujo del sistema de electroducto.
- 2) Revise que el numero de hilos de la caja PH sea del mismo tipo que el electroducto. El número de hilos es: 3W, 4W, 4WHE, 4WFE, etc.
- 3) Revise que el orden de fases de la caja PH es el mismo que el del electroducto. El orden de fases común del electroducto LsC&S es ERST (3W), ERSTN (4WGE, 4WHE, 4 WFE) de izquierda a derecha cuando se levanta el electroducto.



- ①Orificio de drenado: Se ubica en la parte izquierda viendo el electroducto de frente
- ②Dos orificios de guía: Ayudan a colocar fácilmente la caja PH en la línea del electroducto
- (3) Perno de ajuste de la cubierta Enchufable: Para abrir y cerrar la cubierta
- (4) Conductores: Las barras del Electroducto se ubica en la parte izquierda frontal de las barras.
- ⑤ Conector en la moldura: Protege los conductores del electroducto y tiene una función de protección de dedos. La cubierta se abre hacia abajo y no es necesario desprenderla.
- (6) Perno del electroducto: Para el ensamblaje del electroducto. El lado derecho es el estándar


^{*} Si el producto estándar no se ajusta a las condiciones del sitio, también hay productos no estándar. Contacte a LsC&S para una revisión adicional.

^{*} No cambie la posición de las barras cuando se instale al revés un electroducto 4W.





5-7-2 Proceso de instalación




- 1) Asegúrese que no hay contaminación (suciedad, polvo, aceite, etc.) después de abrir la cubierta PI (Fig 1).
- 2) Revise si el electroducto tiene corriente. Cuando tenga carga, no toque la parte descubierta del Electroducto con las manos o materiales conductores.
- 3) Revise el Pasador Guía y no libere ni desprenda la rosca (b) (Fig
- Inserte el pasador guía de la caja PH en los orificios guía del electroducto y apriete la rosca (a) (Fig 5)


No inserte completamente la caja PH antes de apretar por completo los pasadores guía.


Al momento de apretar los pasadores guía, el instalador debe inclinar la caja PH entre 20~ 30 mm (Fig 2)


Cuando el instalador empuja la caja PH sin apretar el pasador, puede causar una mala conexión, lo que posiblemente provoque algunos problemas (especialmente con cajas PH de gran tamaño).



Instale las tenazas o la banda trasera para completar la instalación.







- * Rango de tipos de cubierta de 50A a 800A y cubiertas de salida de 1,000A 1,600A
- * Precaución: No realice remodelaciones en la caja PH sin la aprobación de Charofil LSC&S, ya que puede provocar problemas eléctricos o mecánicos.

Tenaza

trasera

Fig - 2

~30 mm






5-8. Instalación de terminaciones especiales

5-8-1 Tapa final

1) Se suele proporcionar la tapa final ya instalada en el electroducto antes de su envío. Si debe instalarse en una posición distinta por cuestiones especiales, asegúrese de protegerlo de sustancias ajenas o errores de ensamblaje.

Precaución: Las barras conductoras deben insertarse en el espacio entre las placas de aislamiento de la Tapa final.



5-8-2 'T' Horizontal

 Dado que la 'T' horizontal tiene dos tipos de dirección de fase con base en la instalación que se muestra abajo, debe verificar que la 'T' sea igual a los diagramas antes de instalarla.
Los arreglos de fase se pueden cambiar conforme a la dirección en la que se instale la 'T' horizontal. Si las fases no corresponden, puede resultar peligroso.



Método de revisión del orden de fases

1) Realice la prueba de mega ohms entre las fases adyacentes Si el valor es cero, las dos fases son iguales.

Precaución: Debe realizarse una segunda revisión en sitio de la 'T' horizontal con los esquemas del sistema de electroducto aprobados. Cuando se hace una instalación al revés, puede provocar problemas críticos como avería de equipos a causa de diferencia de voltaje, corto circuito por fase "N" a tierra o accidentes humanos provocados por carga en fase "N".









5-8-3. Alimentador de transposición de fase

1) Se utiliza el alimentador de transposición de fase, con el fin de cambiar el orden de fases. Es posible producirlo con distintas especificaciones bajo solicitud del cliente. También es necesario verificar si el orden de fases del alimentador de transposición de fase es igual al de la 'T' horizontal.



* Caso 1: Es útil cuando el orden de fases del electroducto no es igual al del panel Caso 2: Es útil cuando el orden de fases del MCCB de la unidad de conexión no es igual al del Panel

Caso 3: Si el cliente quiere tener energía eléctrica de alta calidad para un sistema de electroducto en línea larga, el alimentador de transposición con cambios de una fase puede instalarse para mejorar la calidad de la línea de alta tensión de transmisión de alto voltaje. Es preferible usarla tres veces por línea.



[fig-6] Alimentador de transposición de base


Precaución: Debe realizarse una segunda revisión en sitio de la 'T' horizontal con los esquemas del sistema de electroducto aprobados. Cuando se hace una instalación al revés, puede provocar problemas críticos como avería de equipos a causa de diferencia de voltaje, corto circuito por fase "N" a tierra o accidentes humanos provocados por carga en fase "N".






5-9. Instalación del sujetador

1) El método de sujetador de tipo canto consiste en instalar verticalmente el electroducto como se indica en la imagen de abajo. En general, los puntos ① ~ ④ se establecerán cuando el cliente solicite el sistema de sujetadores; pero los puntos ⑤ y ⑥ necesitan una orden especial. La barra sujetadora puede solicitarse de 3 m de longitud.




[Fig 7] Sujetador de tipo canto

2) El método de sujetador en línea recta consiste en instalar horizontalmente el electroducto como se indica en la imagen de abajo. Se recomienda instalarlo en línea recta en los casos en los que el electroducto sea muy ancho. En esos casos, se proporcionará una tenaza sujetadora en línea recta.



[Fig 9] Sujetador en línea recta

- 3) Utilice el tornillo de rosca M12 y el Ancla de sujeción; si desea utilizar otros, favor de consultarlo con el Depto. de Ingeniería de Charofil.
- 4) Se necesitan los dos puntos de soporte para el alimentador. Para la sección recta, el intervalo de los puntos de soporte es de 1.5 m. No debe ser mayor de 2 m entre puntos de soporte.




- 5) Para el codo, es necesario tener al menos un punto de sujeción.
- 6) Si los esquemas del sistema de electroducto tienen tamaños y puntos de soporte específicos, siga las instrucciones de los mismos.





7) En el caso de la parte ascendente, este es el método de colocación de Ez/Ex/Ef-way que debe pasar por cada uno de los pisos.



<Instalación estándar para la parte ascendente>

- * Se instala el sujetador medio en los siguientes casos
 - En caso que el piso sea el punto final o punto inicial del ascendente.
 - En caso que la altura del piso sea mayor a 4500 m
 - En caso que el piso tenga 'T' o funja como reductor.



<Ejemplo de sujetador medio>

^{*} El sujetador medio tiene la fuerza suficiente para prevenir que el electroducto se doble. Se recomienda consultar con el Depto. de Ingeniería de Charofil sobre la instalación del Sujetador Medio con base en las condiciones que se tengan en el lugar de instalación.






7-1) Sujetador rígido vertical

El sujetador rígido vertical cumple la función de fijar el electroducto. El estándar LSC consta de instalar el sujetador rígido cada 40 m. La imagen de la derecha muestra la parte frontal del sujetador rígido. También está disponible el tipo lateral; la varilla sujetadora aumentará proporcionalmente con la inclinación del electroducto.

Los detalles de dimensión se describen en los diagramas aprobados ya que hay distintos tipos de sujetadores.




[Fig 10] Sujetador rígido (frente)

7-2) Sujetador de resorte vertical

El sujetador de resorte vertical cumple la función de soporte ya que absorbe la carga de impacto o de movimiento.

El estándar del sujetador se reduce en la fábrica con base en el peso que calcula el Depto. de Diseño LS en todo el tramo donde se aplica el sujetador de resorte.

No obstante, cuando hay peso adicional en el sitio para analizar el peso anormal del cable o modificaciones en la construcción, el instalador puede ajustar el resorte del sujetador para que cumpla con su función normalmente.



[Fig 10] Sujetador de resorte (frente)

Precaución: Se doblará el electroducto o presentará problemas como hundimientos cuando el peso no se equilibre uniformemente en el sujetador de resorte. También puede deberse a la reducción en la estructura del edificio. En caso de tener ese tipo de problema, favor de ponerse en contacto para que reciba información adicional.





7-3) Ejemplo de instalación y ajuste en situaciones inusuales

El ejemplo de abajo es sobre el ajuste del sujetador de resorte.

A) Estado

· Producto: Cu-Al 4w 1000A (20kg/1m)

·Altura del piso: 4 m

· 1 sujetador de resorte con varilla

(Reducción constante: 2kg/1 mm, 120 mm del resorte)

· Una caja de conexión de 250AF en la caja: 10 kg

· Peso extra: 10 kg (dependiendo del sitio)

B) Cálculo de la longitud del sujetador de resorte


· Peso total: 100kg (20*4+10+10)

·Reducción de longitud 25 mm (100/2ea/2 kg/1mm)

· Longitud del resorte (X): 95 mm = 120-25

C) Instalación del sujetador de resorte

- En situaciones normales, la longitud del resorte está definida de fábrica (Fig 1) Sólo retire la "Rosca Roja" (Fig 2)
- Cuando se presenta una situación inusual como es el caso de peso adicional, reducción en el tamaño de la construcción o instalación mal realizada, ningún resorte puede soportar el peso asignado. Es necesario ajustarlo. Se cambia la longitud establecida (X) (Fig 3)
- -Ajuste la longitud del sujetador de resorte (Fig 4) y revise el peso del ambiente externo. Después de recalcular el peso, ajuste la longitud del sujetador de resorte. Si se cambia el peso total de 100 kg a 120 kg, la longitud apropiada del sujetador de resorte debe ser de 90 mm para que soporte el peso del electroducto.









Se sugiere realizar las siguientes pruebas después de la instalación con el fin de garantizar el uso seguro del electroducto.

1. Prueba de Mega Ohms (Prueba obligatoria)

De conformidad con el estándar KSC, se analizan los aspectos de fase a fase y de fase a tierra con un multímetro de mega ohmios de 100V D.C. LSC y Charofil recomiendan que el resultado sea mayor a 30 $M\Omega$. No obstante, puede variar con base en la humedad, la temporada pluvial o la longitud del tiempo.

Por ende, si el valor es menor a 30 M Ω , póngase en contacto con nosotros para darle asesoría.

* Le agradeceremos mucho si pudiera enviarnos el reporte de la prueba de mega ohms con la confirmación del cliente para realizar el análisis.

2. Prueba de revisión de fase

Después de conectar una fase en común a la tierra en la parte de carga, se debe hacer la prueba de Mega-ohms de la parte de origen para comprobar el orden de las fases conectadas.

[El valor será "cero"]

Pero, cuando la línea se corta por algún problema, el valor significa que el orden no es correcto. Por lo tanto, la prueba de conexión se requiere antes de la de prueba de verificación de fases.

3. Valor apropiado de torsión de juego de juntas

El valor apropiado de torque para el Kit de Unión puede verificarse al romper el perno de doble cabeza. (Retire la etiqueta roja)

4. Nivel

LS Cable asegura que el Ex-way puede doblarse dentro de 3% del producto, pero en términos de seguridad, sugerimos que el doblez sea dentro del 1% del producto. (Revíselo con un borde recto y un medidor de nivel)

5. Prueba dieléctrica

No debe presentarse ningún problema durante la Prueba Dieléctrica de 3000V D.C durante 1 minuto en el análisis de fase a fase o fase a tierra con un multímetro dieléctrico portátil. La fuga de corriente no debe ser mayor a 5 mA

- * Puntos a revisar durante la prueba de seguridad
 - Revise que la línea no está en uso antes de realizar la(s) prueba(s)
 - Cierre la compuerta EPS en cada piso o persona en turno a cargo de la seguridad.
 - Baje el switch de la caja PH
 - Es necesario descargar después de la prueba dieléctrica y de Mega Ohms.





6 Prueba después de que el electroducto reciba carga

Tabla) Ejemplo de los campos de la hoja de análisis

Resultados de la prueba dieléctrica y de mega-ohmios

| Nombre del proy.: Proyecto XXX Fecha o | | | | | Fecha de | la prueba: 08/08/2011 | |
|--|--------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Informacio | | | | de la prueba | l | | |
| Nombre de la línea | | Línea A de 4W de 4,000 A | | Línea B de 4W de 3,000 A | | | |
| | | Antes de la prueba dieléctrica | Después de la prueba dieléctrica | Antes de la prueba dieléctrica | Después de la prueba dieléctrica | Observaciones | |
| | R-S | | | | | | |
| | R-T | | | | | | |
| | R-N | | | | | | |
| | S-T | | | | | | |
| Prueba de | S-N | | | | | | |
| mega ohms (MΩ) | T-N | | | | | | |
| (11122) | R-G | | | | | | |
| | S-G | | | | | | |
| | T-G | | | | | | |
| | N-G | | | | | | |
| Prueba dieléctrica | RT-SNG | | | | | | |
| (IIA) | SN-RTG | | | | | | |

Prueba de mega ohms: Prueba de 500V DC
Prueba dieléctrica: Prueba de 3kV DC durante 1 minuto

| Confirmación | LS Cable Ltd / Depto. de Electroducto | Supervisor en sitio del proyecto XXX |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Confirmación | Encargado de análisis: | |





Procedimientos de inspección en un electroducto energizado.




Por cuestiones de seguridad, se limitan las inspecciones cuando el electroducto tiene carga. Los siguientes puntos son un método eficaz para revisar un electroducto energizado.

1) Revisión térmica

La cámara o medidor térmico puede revisar la temperatura en el lugar de almacenaje. Al comparar cada tipo de datos, es posible realizar un estimado sobre si los puntos de captura son buenos o no. Si muestra aumento inusual de calor, póngase en contacto con nosotros.

Ejemplo de un reporte de resultados de prueba



| TIPO DE ELECTRODUCTO | INTERIOR | EXTERIOR | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--|
| TIFO DE ELECTRODOCTO | 3P5W IP41 | | |
| RANGO | 3500A | | |
| VOLTAJE | 40 | 0V | |
| FACTOR DE CARGA | 44% (1520A) | | |
| TEMP. AMB (ºC) | 19 | 1 | |
| TEMP. DEL LUGAR (MAX Δt. ºC) | 8~9 | 9 ~ 10 | |
| ESTÁNDAR LSC (ºC) | MENOR | A 13 ºC | |
| PRUEBA DE MEGA OHMS (ENTRE FASES) | MAYOR A 2000 | | |
| PRUEBA DE MEGA OHMS (FASE Y TIERRA) | MAYOR A 2000 | | |
| PRUEBA DE MICRO OHMS (M OHMIOS) | 37 | | |

→ LSC también ha desarrollado el Sistema DTS. Al tener un cable óptico conectado al lugar de almacenamiento, es posible que revise la temperatura de toda la línea en un cuarto de control. Si desea saber más sobre el sistema DTS, favor de consultar el folleto y ponerse en contacto con nosotros.

2) Revisión de fuga de corriente

Podemos revisar el estado de aislamiento entre la fase y tierra (generalmente en el lugar de almacenaje) con el voltímetro; sin embargo, cuando el sistema de tierra es Multi común para todas las cargas, resulta imposible. (Normalmente no adaptamos más de 3/1000 de la calificación en Corea.)

3) Revisión visual

Durante la operación, se debe realizar una inspección detallada.

Por ejemplo:

- · Un tornillo oxidado o filtración de agua en el lugar (Especialmente en el punto de codo inferior de la parte ascendente).
- ·Rastros de calor en cada parte de conexión o en el lugar.
- ·Ruido o vibraciones.
- ·Olor a quemado, etc.

Gracias por leer este manual. Por favor, siga todas las indicaciones